

- 1) Доноры СНПЧ должны стоять на одном уровне с принтером/МФУ. Вдали от источников солнечного света и отопительных приборов.
- 2) Воздушные отверстия в донорах должны быть открыты! В них вставляются воздушные фильтры. При транспортировке или заправке СНПЧ воздушные отверстия обязательно закрываются!
- 3) Внимательно следите за уровнем чернил в донорах! Важно вовремя подлить чернила, иначе возникнут проблемы с СНПЧ, которые могут привести к выводу принтера/МФУ из строя.
- 4) Обязательно печатать не менее 1-го раза в неделю всеми цветами. Идеально сделать 2 копии – чб и цвет.
- 5) При обнаружении дефектов печати в виде белых полос, пропадания одного или нескольких цветов, немедленно прекратить печать, сделать Прочистку печатающей головки (*Пуск – Панель управления – Принтеры и факсы (или Устройства и принтеры) – Ваш принтер – пр.кн мыши – Настройка печати – Функции – Службы принтера – Очистка печатающих головок*)
- 6) Чернила хранить, вдали от источников тепла и солнечного света при комнатной температуре. Плотно закрыть пробку.
- 7) Внимательно ознакомиться с фирменной рекомендацией по эксплуатации принтера/МФУ перед началом работы.

ВАЖНО!

Несоответствие в цветопередаче может быть вызвано:

- А) некачественными фотоностителями;
- Б) качеством исходного изображения/документа;
- В) неверно выбранными настройками при печати;
- Г) не корректными настройками монитора;
- Д) сторонним программным обеспечением или вирусами.

Рабочее положение:



Рабочее положение: воздушные отверстия открыты, в них вставлены воздушные фильтры. Доноры стоят на одном уровне с принтером/МФУ.

Транспортировка:



Транспортировочное положение: воздушные фильтры извлечены, воздушные отверстия закрыты. Доноры стоят на одном уровне с принтером/МФУ. Старайтесь переносить устройство, не поднимая доноров выше уровня аппарата.

Заправка СНПЧ:



Положение при заправке: воздушные фильтры извлечены, воздушные отверстия закрыты. Доноры устанавливаются заправочными отверстиями вверх, которые открываются для дозаправки.

По окончании дозаправки следует закрыть заправочные отверстия, установить доноры в вертикальное положение, открыть воздушные отверстия и вставить воздушные фильтры (см рис. 1).



ВНИМАНИЕ!

Запрещается ставить доноры на крышку принтера/МФУ, либо выше! Это приведет к вытеканию чернил из доноров в аппарат и на поверхность, где стоит принтер/МФУ, а так же к выходу аппарата из строя.