

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРОМЫВКЕ ПЕЧАТАЮЩЕЙ ГОЛОВКИ ПРИНТЕРОВ EPSON

Для прочистки печатающей головки
Вам потребуются:

- отмачивающая жидкость;
- чистый шприц;
- кусок эластичной трубки,
длинной 10-15 см.



Нажмите на принтере кнопку замены картриджа.

Отключите принтер от электросети и выньте все картриджи из принтера.

Наполните шприц отмачивающей жидкостью. Наденьте эластичную трубку на шприц, а другой конец насадите на чернильный штуцер.

Медленно, надавливая на поршень шприца, прогоните отмачивающую жидкость через штуцер. Повторите промывку 2-3 раза на каждый цвет.



После промывки, установите картриджи в принтер и выполните стандартную прочистку дюзов.

Рекомендуем не пользоваться принтером в ближайшие 5-6 часов.

Пузырьки воздуха образовавшиеся во время промывки переместятся из печатающей головки в емкость картриджа.