



# Инструкция по использованию **BURSTEN PDK**

(она же "Свинка", она же "Последний Довод  
Королей")

---

**Внимание!** Использование промывки не по инструкции может привести к необратимым повреждениям Вашего принтера.

Внимание! При работе с промывочными жидкостями используйте перчатки и защитные очки! Если жидкость попадёт на кожу смойте её большим количеством воды, если попадёт в глаза промойте их большим количеством воды и немедленно обратитесь к врачу!

"Свинка" - представитель промывочных жидкостей нового поколения, обеспечивающих полуавтоматическую промывку печатающей головки Вашего принтера.

## **Порядок использования.**

Предварительно следует попытаться промыть печатающую головку Вашего принтера жидкостью RSL100 производства OCP. Если промывка не приводит к ожидаемому результату следует приступить к использованию "Свинки".

На первом этапе следует заправить смесью RSL100 2 части и Свинка 1 часть. Установить картридж в принтер и активировать функцию прочистки сопел. Потом распечатать образец проверки сопел. Отпечаток на бумаге будет виден в УФ спектре. Примерно через 15 минут прочистку следует повторить.

Промывку можно считать законченной, если отпечаток стабильно хороший и на бумагу полностью перестали выходить следы чернил.

Если после пяти - шести повторений следы чернил уже не наблюдаются, но некоторые дюзы так и не печатают допускается повысить концентрацию "Свинки" в RSL, но не более чем до 1 к 1.

Сразу после использования "Свинки" необходимо зарядить картридж, заправленный RSL и провести не менее 3 прочисток печатающей головки.

После этого можно устанавливать картридж, заправленный чернилами.

Если результат печати чернилами Вас не удовлетворяет можно снова установить картридж, заправленный RSL100, запустить не менее трёх прочисток и повторить промывку смесью RSL100 и "Свинки".